

TecLaser

MANUAL DO USUÁRIO WEBCAM

Agradecemos por adquirir a melhor tecnologia em Webcam do mercado, grau máximo em confiabilidade, com alta qualidade de imagem e um design inovador. Sua comunicação com os amigos e parentes ficará muito mais fácil e prazerosa.

Especificação do Produto:

- Alta Resolução CMOS Color Sensor
- Resolução de 300K
- Botão para foto
- Vídeo de 24bit true color
- Taxa de quadros por segundo - 320x240 até 30 frames/segundo (CIF)
- Distância do foco - 50,0 mm ~infinito
- Foco manual
- Ajuste automático do branco
- Compensação automática de cores

Configuração Mínima:

(Computador de mesa ou notebook)

- Porta USB
- Drive de CD-ROM
- Sistema Operacional Windows 98/ME/2000/XP
- Memória igual ou superior a 32MB
- Suporte DIRECTX VGA

Instalação do Driver

Atenção: Instale o Driver antes de conectar a webcam à porta USB.

1. Insira o CD de instalação no drive de CD-ROM e em "Meu Computador" abra a unidade (D:).
2. Clique duas vezes em "Driver_setup/Setup.exe" para rodar o programa de instalação.
3. Uma janela "Install Shield Wizard" irá aparecer.

4. Clique em "Next" para continuar.
5. Clique em "Finish" para finalizar a instalação do driver.
6. Conecte a webcam à porta USB. O computador irá automaticamente detectar a câmera e completar a instalação.
7. No menu Iniciar, em Programas, encontre o "PC Camera".
8. Abra o programa "AMCAP.exe" e você visualizará a imagem.
9. Caso nenhuma imagem apareça, clique no menu "Option" e selecione "Preview".
10. Para ajustar os parâmetros da imagem, selecione no menu "Option", as opções "Vídeo Capture Pin" ou "Vídeo Capture Filter".

Cuidados:

Quando a webcam estiver suja, use papel específico para lentes ou um tecido macio para limpá-la. Não toque na lente com os dedos.

Não exponha a webcam ao sol e a ambientes úmidos por um longo período de tempo.

Evite derrubar sua webcam, a queda poderá quebrar os equipamentos da câmera, danificando-a e comprometendo a sua qualidade.



MANUAL DO USUÁRIO WEBCAM

www.teclaser.com.br